



## **EXTRUSION**

### Maschinenabschaltung

Diese Anwendung wurde zur Reduzierung des Reinigungsaufwandes beim Anfahren der Maschine nach Fertigungsunterbrechung entwickelt.

#### **Hilfreiche Hinweise:**

- Tragen Sie immer angemessene und sichere Schutzkleidung, wie Handschuhe und Gesichtsmaske und folgen Sie den Anweisungen des Maschinenhandbuchs.
- Verwenden Sie eine ausreichende Menge an Purgex™.
- Verarbeiten Sie Purgex mit der Verarbeitungstemperatur des bisher verarbeiteten Polymers.

#### **Vorbereitung:**

1. Schließen Sie die Materialzuführung
2. Leeren Sie den Trichter
3. Entleeren Sie den Zylinder durch Abspritzen des Restmaterials

#### **Reinigungsprozedur:**

1. Befüllen des Trichters mit Purgex™, ungefähr 1,5-mal die Zylinderfüllung.
2. Maschine 2-mal abspritzen
3. 5 Minuten Stehzeit
4. Maschine so weit wie möglich leerfahren.
5. Ausschalten der Zylinderheizung.

#### **Warum sollten Sie Purgex™ benutzen, bevor Sie die Maschine abschalten?**

- Purgex™ enthält hochwirksame Wirkstoffe und Gleitmittel.
- Verunreinigungen werden gelöst.
- Das Anfahren wird deutlich erleichtert.