



SPRITZGUSS

Mechanische Reinigung der Spritzeinheit
(Schnecke ziehen)

Diese Anwendung wurde zur Reduzierung des Reinigungsaufwandes bei der mechanischen Reinigung der Spritzeinheit entwickelt.

Hilfreiche Hinweise:

- Tragen Sie immer angemessene und sichere Schutzkleidung, wie Handschuhe und Gesichtsmaske und folgen Sie den Anweisungen des Maschinenhandbuchs.
- Verwenden Sie eine ausreichende Menge an Purgex™.
- Verarbeiten Sie Purgex mit der Verarbeitungstemperatur des bisher verarbeiteten Polymers.

Vorbereitung:

1. Schließen Sie die Materialzuführung
2. Leeren Sie den Trichter.
3. Entleeren Sie den Zylinder durch Abspritzen des Restmaterials.

Reinigungsprozedur:

1. Befüllen des Trichters mit Purgex™, ungefähr 1,5-mal die Zylinderfüllung.
2. Maschine 2-mal abspritzen.
3. 5 Minuten Stehzeit.
4. Maschine so weit wie möglich leerfahren.
5. Ausschalten der Zylinderheizung.
6. Nach einer entsprechenden Abkühlung – Ziehen der Schnecke.

Warum sollten Sie Purgex benutzen, bevor Sie die Schnecke ziehen?

- Purgex enthält hochwirksame Wirkstoffe und Gleitmittel.
- Verunreinigungen werden gelöst.
- Die Schnecke lässt sich mit deutlich weniger Kraftaufwand aus dem Zylinder lösen.